

## Reparationsanvisning för pulverlackerade stolpar

Denna reparationsanvisning gäller endast för pulverlackerade stolpar. Anvisningen är avsedd för mindre hanterings- och montageskador. Är större delen av lackeringen skadad ska Mora Mast AB kontaktas.

### Arbetsbeskrivning (Om skadan är ned till den varmförzinkade ytan):

- All löst sittande färg avlägsnas med stålborste eller sandpapper
- Skadad yta samt ca 50 mm (maskera av med maskeringstejp för att erhålla ett snyggare resultat) runt skadan avfettas (med exempelvis T-sprit)
- Innan vidare förbehandling samt applicering skall ytorna vara torra, rena och fria från olja, fett, zink salter och andra föroreningar
- Eventuell s.k. ”vitrost” (zink salter från varmförzinkningen) avlägsnas genom tvätt med färskvatten och efterföljande stålborstning eller slipning med sandpapper
- Stålborsta eventuella rostskador (där galvaniseringen är skadad) till min St 2 enligt ISO 8501:1 = All synlig rost avlägsnas.
- Kant mellan stål och befintlig, nedmattad, väl sittande färg nedslipas med sandpapper till ca 45 ° vinkel
- Innan applicering av ny färg dammas ytorna av med ren trasa
- Överlappa befintlig, väl sittande färg ca 50 mm med nyapplicerad grundfärg
- Grundfärgen appliceras med pensel. Minst 2 appliceringar krävs för att uppnå ett fullgott skydd. Täckfärgen appliceras med pensel till täckande skikt erhålls

### Arbetsbeskrivning (Om enbart täckfärgen är skadad):

- Avlägsna all löst sittande täckfärg
- Skadad yta samt ca 50 mm (maskera av med maskeringstejp för att erhålla ett snyggare resultat) runt skadan avfettas (med Temadur förtunning)
- Matta ned alla ytor som skall övermålas med täckfärg genom att använda ett fint sandpapper
- Damma av alla ytor som skall övermålas med en ren trasa
- Innan applicering av täckfärg skall ytorna vara torra, rena och fria från olja, fett och andra föroreningar
- Överlappa befintlig, väl sittande färg ca 50 mm med nyapplicerad täckfärg
- Täckfärgen appliceras med pensel till täckande skikt erhålls. Alternativ, använd sprayförpackning

### Färgmaterial:

- GRUNDFÄRG: Temabond WG 200
- TÄCKFÄRG: Temadur 50/90, 50 och 90 anger glansvärde. Alternativ, sprayburk (genom återförsäljare)

### Verktyg:

- Stålborste
- Ren trasa
- Rengöringssprit
- Sandpapper (80-120 papper)
- Maskeringstejp
- Penslar

### Hälsa, Säkerhet och Miljö (HSM):

- Tekniska datablad och yrkeshygienisk varuinformation/skyddsdatablad för respektive produkt (och härdare) skall följas och finnas tillgängliga på arbetsplatsen
- Arbetsmiljöverkets författningssamling om härdplaster (AFS 2005:18) skall följas vid hantering av ovan beskrivna produkter.